

Rengöring internt filter värmeväxlare

1. Drag ur kontakten till cirkulationspumpen kom ihåg hur den är inställd
2. Släpp ut trycket ur värmesystem genom att vrida på säkerhetsventilen när det slutar rinna ur den gröna slangen är systemet trycklöst.
3. Stäng ventilerna till elementen
4. Skruva loss filteret, håll en burk under det rinner ut ca 2dl vatten.
5. Filtret är troligtvis helt svart med partiklar inuti och utanpå gör rent filtret med t.ex. en gammal tandborste.
6. Montera tillbaka filtret dra inte för hårt det sitter en O-ring av gummi som tätar.
7. Öppna ventilerna till elementen (**ljusblå pilar**)
8. Trycksätt systemet genom att vrida på den röda ventilen
9. 1bar är lagom när vattnet blir varmt ökar trycket.
10. Sätt tillbaka kontakte på cirkulationspumpen ställ in den som den stod från början genom att trycka på den gråa pilen

